

ФУТБОЛНА ВРАТА АРТИКУЛЕН NO.: 03-397 **PILSAN**

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА
БЪДЕЩА СПРАВКА.**




Футболна врата на Pilsan е проектирана и произведена в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките. Играчката отговаря на изискванията на хармонизираните европейски стандарти от серията EN 71: EN 71-1: 2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

Pilsan осигурява на своите клиенти техническо обслужване, ремонт при повреда на закупен продукт, продажба на оригинални резервни части и информация за продукта. При изгубени или повредени части използвайте само оригинални резервни части, предоставени от Pilsan.

Произведено в Турция от PILSAN DIS TICARET
Вносител: МОНИ ТРЕЙД ООД
София, Требич, ул. Доло 1,
тел. 02/936 07 90



СХЕМА ЗА МОНТАЖ



h:86 cm



w:66 cm

L:119 cm

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Продуктът представлява футболна врата за употреба в домашни условия. Предназначен е за деца на възраст над 36 месеца, като подпомага развитието на футболните им умения и може да се използва както самостоятелно, така и в група с други деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ!

- Неподходящо за деца под тригодишна възраст. Съдържа малки части. Опасност от задавяне.
- Внимание! Да се употребява само при пряк надзор от възрастен.
- Сглобяването на продукта да се извърши от възрастен.
- С оглед безопасността на детето, след сглобяване на продукта проверете дали всички крепежни елементи и части са правилно монтирани.
- Дръжте продукта далеч от източници на топлина. Да се пази далече от огън.
- За почистването на продукта използвайте мека влажна кърпа. Подсушете с чиста кърпа. Никога не използвайте разтворители или подобни материали за целите на почистването.
- Не излагайте на прякото въздействие на околната среда – слънце, дъжд, влага или резки температурни промени за по-дълго време.
- Да не се използва на места, различни от домашния двор, както и на места с потенциална опасност за здравето на детето, като склонове, в близост до басейни, неравни настилки, тротоари, стъпала и други.
- Препоръчва се да не седате и да не се облягате на горната греда на вратата.
- Продуктът е предназначен за едновременно използване от две деца.
- Внимание! За употреба само в домашни условия.
- Необходимо е да се проверява през определен период окачването, закрепването и фиксирането на съставните части и крепежни елементи, за да се избегне инцидент.
- Продуктът трябва да се монтира само върху равна повърхност.
- Да не се монтира на твърди настилки, като бетон или асфалт.
- PILSAN си запазва правото да извършва промени в спецификациите на продукта по всяко време без предварително известие за това. Цветовете на закупения продукт може да се различават от тези, илюстрирани на опаковката. Допълнителни аксесоари не са включени в комплекта. Използвайте само оригиналните резервни части, предоставени от PILSAN.

МОНТАЖ

Закрепване на мрежата към тръбата с щипки: Започнете, като закрепите върха на мрежата под щипката, както е показано на Фигура 2, към тръбата с щипки, показана на Фигура 1.

Прекарайте пластмасовия елемент първо през щипката (Фигура 3), след което закрепете мрежата отгоре надолу (7 квадратчета от мрежата се използват между 2 щипки.).

Завършете монтажа , както е показано на Фигура 4. Повторете същите стъпки за сглобяване на мрежата към втората квадратна тръба с щипки (Фигура 5).

Закрепване на тръбите към рамката на вратата: Свържете двете тръби с щипки към страничните части на рамката на вратата, както е показано на Фигура 6 и Фигура 7.

Затягане с пластмасови гайки: Завийте пластмасовите гайки, както е показано на Фигура 8. Използвайте пластмасовия гаечен ключ (Фигура 9), за да ги затегнете здраво.

Стабилизиране с пясък: Запълнете страните на вратата с пясък. След като са пълни, отново затегнете пластмасовите гайки, както е показано на Фигура 10.

* В комплекта не е включена топка. Тя трябва да бъде закупена отделно.